

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта trt@nt-rt.ru || Сайт: <https://tcontrol.nt-rt.ru/>

Термодатчик ТД-М



Применяются в качестве первичных измерительных преобразователей изменения температуры в перемещение (ход) штока в регуляторах температуры прямого действия, термодатчиках, термореле.

Характеристики

Обозначение	Температура фиксированной настройки, °С	Рабочий ход штока, мм
ТД5М	35; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95	6-7
ТД6М		6,5
ТД7М		7
ТД8М		10

Зона пропорциональности термодатчиков 10°С

Примечание. Для датчиков ТД-6М-0 температура фиксированной настройки - 20°С, ход штока при изменении температуры от 20 до 55 °С не менее 0,8 мм., при изменении температуры от 55 до 65°С не менее 1мм, при изменении температуры от 65 до 70°С не менее 3 мм.

Приборы с термодатчиками

Прибор	Тип термодатчика	Температура термодатчика	Количество в приборе
РТ-ТС-25; РТ-ТС-40	ТД6М	35; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95	1
РТ-ТС-50; РТ-ТС-80			2
РТП-32-2М; РТП-Т32-2М			1
ТРК			1
РТЦГВ		50, 60, 75	1
РТП-65-1М	ТД7М	45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95	2
РТП-80-М; РТП-100-М; РТП-125-М; РТП-150-М	ТД8М		2
РТП-32-65; РТП-50-70	ТД6М-0	----	1